

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интерактивная доска TECHNOBOARD



1) КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
2) МОНТАЖ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ	4
3) УСТАНОВКА ЛОТКА ДЛЯ МАРЕКОВ.....	5
4) УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	5
5) КАЛИБРОВКА	6
6) ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	7
7) ТЕСТ ДАТЧИКОВ	8
8) ТЕСТ В РЕЖИМЕ РИСОВАНИЯ	10
9) ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11

Коробка с аксессуарами находится внутри упаковки интерактивной доски и выглядит следующим образом:



	Наименование позиции	Кол-во, шт.
	Кабель USB AM/AF 5м	1
	Пластины крепления и фиксирующие винты	8 пластин 4 винта
	Пластиковая указка	3
	Дюбели с шурупами	8
	Гайка фланцевая М6	8
	Компакт-диск с ПО	1
	Лоток и шурупы	1 лоток 3 шурупа

Аксессуары для монтажа:



- настенное крепление (4 шт.)



- пластмассовые дюбели с шурупами (8 шт.)




- крепление для обратной правой стороны доски (2 шт.)



- крепление для обратной левой стороны доски (2 шт.)

Необходимые инструменты:



- уровень строительный



- рулетка



- карандаш (маркер)



- ключ гаечный (10 мм.)



- перфоратор

Ø 6mm




- сверло (6 мм.)




- отвертка (шуруповерт)

1




Открутите гайки на задних боковинах доски и наденьте на болты соответствующие пластины крепления, используя верхнее отверстие (рис А). Зажмите гайки ключом, при этом сдвиньте пластины к углу доски (рис Б).

2




Прodelайте эти манипуляции для каждого угла доски. Расстояния между пластинами по горизонтали и вертикали обозначены как X и Y соответственно. Измерьте их.

3



На основании полученных данных отметьте на стене места для отверстий, просверлите их и прикрутите пластины настенного крепления.

4



Повесьте доску на стену.

Прикрутите лоток на три шурупа, как показано на рисунке 2 и 3, к нижней части интерактивной доски.




Рис.1




Рис.2





Рис.3

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вставьте компакт-диск, который поставляется в комплекте с интерактивной доской. У вас появится следующее окно автозапуска:




Далее рассмотрим функции настройки интерактивной доски более подробно.

При первом запуске доски, а также при смене разрешения или положения проектора необходимо произвести калибровку доски. Для этого нажмите соответствующую кнопку в контекстном меню конфигуратора настроек.




Появится следующее окно:



При нажатии кнопки «Откалибровать» у вас появится окно с сеткой калибровки. Поочередно пальцем или указкой коснитесь выделенных перекрестий на доске и удерживайте до тех пор, пока данные перекрестия не поменяют своё местоположение на доске.


После осуществления этих действий необходимо сохранить данные калибровки:



Примечание: При ошибочном или неточном прикосновении можно выйти из режима калибровки нажатием кнопки «Esc».

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Предназначены для быстрого доступа к некоторым инструментам программного обеспечения TechnoBoard Pro (Whiteboard).



Примечание: По умолчанию данные клавиши настроены и функционируют, повторяя функционал основных элементов и функций программного обеспечения.


Дополнительных действий по настройке не требуется.

Использование горячих клавиш не является обязательным.


ТЕСТ ДАТЧИКОВ

Данная функция предназначена для проверки работоспособности доски и определения наличия некорректно работающих инфракрасных датчиков.


Для этого нажмите соответствующую кнопку в контекстном меню драйвера.



При запуске данного приложения произойдет сканирование доски. Некорректно работающие датчики или область неработающих датчиков отображаются красным цветом.




Исправно работающие датчики и их область отображается синим цветом.




ВАЖНО: Во время сканирования необходимо избежать любых касаний к рабочей поверхности доски (упаковочная пленка, магнитные держатели и т.д.).

Данная функция предназначена для проверки работоспособности доски в режиме рисования.



При запуске данного окна откроется область, на которой необходимо проверить корректность отклика касаний в режиме рисований. При корректной работе доски линии будут непрерывными.



Данный продукт предназначен для использования в закрытом помещении. Соединение с компьютером происходит с помощью USB-кабеля. Использование данного продукта на открытом воздухе и/или в сыром помещении может принести продукту вред и привести к потенциально опасному эксплуатационному состоянию.

Данный продукт не предназначен для использования детьми без контроля взрослых.

Не открывайте и не изменяйте корпус данного продукта.

Продукт не содержит драгоценных металлов, а также средств криптографии и шифрования.

По вопросам гарантии и технического обслуживания свяжитесь, пожалуйста, с местным поставщиком, указанным в гарантийном талоне.

Любые вопросы направляйте на электронную почту: info@technoboard.by

Сервисный центр:

ООО «Учпромтехно»

РБ, г. Минск, ул. П. Бровки, 19-101

Тел.: +375 17 388-48-55, +375 29 688-18-55, +375 29 272-41-78

www.technoboard.by

Импортер в РБ:
ООО «Учпромтехно»
РБ, г. Минск, ул. П. Бровки, 19-101
Тел.: +375 17 388-48-55
+375 29 688-18-55, +375 29 272-41-78
info@technoboard.by
www.technoboard.by

